

ecofix

Généralités

Détergent puissant concentré pour l'élimination des salissures tenaces dans la cuisine et la salle de bain.

Contient une part favorablement dosée de poudre à écurer qui garantit un effet rapide sans laisser des rayures.

Le produit est très copieux.

Applicable manuellement avec une éponge, un chiffon ou un pad.

Parfum frais.

Application

Pour toutes les surfaces lavables dans la cuisine et la salle de bain telles que matière chromée, cuisinières, vitrocéramique, robinetterie, carrelages, baignoires, lavabos, toilettes, etc.

Dosage

Gicler le produit pur sur la surface à nettoyer.

Mode d'emploi

Traiter avec une éponge, un chiffon ou un pad.

Rincer.

Recommandations importantes

Egalement idéal pour le nettoyage des vitres et des carrelages vitrifiés salis par le matériel d'étoupage en silicone.

Faire attention en nettoyant les surfaces synthétiques mates: elles pourraient devenir brillantes.

Le fabricant ne porte aucune responsabilité pour dommages résultant d'une utilisation erronée du produit.

Caractéristiques techniques

Conservation

au minimum 2 ans

Valeur pH

concentré: 10

Composants

tensioactifs anioniques, poudre à écurer, auxiliaires, parfum, colorants, agents de conservation