

ecofix sauer

Généralités

Détergent à écurer puissant liquide pour l'élimination des salissures tenaces dans la cuisine et la salle de bain.

Les agents acides éliminent les salissures organiques et calcaires rapidement et complètement.

Grâce à la structure du produit, la saleté est enlevée sans rayer les surfaces.

Le produit laisse un mince film protecteur qui évite la formation des salissures répétée.

Le produit est très copieux.

Applicable à la main avec une éponge ou un pad.

Application

Pour toutes les surfaces lavables résistant aux acides dans la cuisine et la salle de bain.

Pour chrome, vitrocéramique, carreaux, émail résistant aux acides, etc.

Dosage

Appliquer pur sur un chiffon, une éponge ou un pad.

Mode d'emploi

Traiter avec une éponge, un chiffon ou un pad.

Rincer soigneusement.

Recommandations importantes

Le traitement des surfaces mates peut mener à un brillant.

Ne pas appliquer aux matériaux sensibles aux acides (marbre, pierre Solnhofen, travertin, vieil émail).

Le fabricant ne porte aucune responsabilité pour dommages résultant d'une utilisation erronée du produit.

Caractéristiques techniques

Conservation

au minimum 1 an

Stockage

préserver du gel

Valeur pH

concentré: 2

Composants

tensioactifs anioniques et non-ioniques, agents à écurer minéraux naturels (éliminés à la station d'épuration), agents d'entretien, parfum, colorants, auxiliaires