

ECO econom

Généralités

Produit vaisselle concentrée. Elimination multiple de graisse. Ménageant et économique. Neutre. La vaisselle devient brillante sans qu'elle ne soit essuyée. Plus qu'un produit vaisselle : applicable partout où on nettoie avec de l'eau. Bien mousseux. Pour l'utilisation manuelle.

Application

Immeuble	Sols, escaliers, surfaces synthétiques, surfaces peintes et laquées, dalles.
Cuisine	Vaisselle, couvert, verrerie, éviers, tables, armoires, frigo, surface de cuisinière, portes, châssis, appareils de cuisine.
Salles de bain, toilettes, douches	Baignoires, lavabos, cuvettes de WC, carrelages, robinetterie.

Dosage

Salissures légères:	10 ml pour 10 L d'eau
Salissures normales:	20 ml pour 10 L d'eau
Salissures fortes:	50 ml pour 10 L d'eau

Suivez les instructions de dosage. Un dosage correct permet de réduire la consommation d'eau et la pollution de l'eau.

Mode d'emploi

Application manuelle.
Laisser agir en cas de salissures tenaces.

Recommandations importantes

Nettoyer les murs de bas en haut pour éviter les coulures.
Contrôler le grand teint des surfaces laquées ou peintes.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
Le fabricant ne porte aucune responsabilité pour dommages résultant d'une utilisation erronée du produit.

Caractéristiques techniques

Conservation	au minimum 2 ans
Valeur pH	concentré: 8 / solution 1%: 7
Composants	tensioactifs non-ioniques, solvants organiques, parfums, agents de conservation