

CleanTEX 60

Lessive-Désinfectante 60°C

Généralités

CleanTEX 60 est une lessive sans phosphate pour l'hygiène et la chimio-thermique de lavage de désinfection à 60 °C. Convient pour tous les tissus lavables à l'exception de la soie et la laine.

Efficace contre: le SARM, le virus HI, norovirus. Pour une liste enregistrée auprès du RKI.

Peut aussi être utilisé comme lessive à 30-95 °C.

Application

Il est adapté pour le blanc et couleur bon teint en fibres synthétiques, coton ou les tissus mixtes. La désinfection est garantie par une température de lavage de 60 °C. Est idéal pour la désinfection et le lavage des blouses chirurgicales, champs opératoires souillés et tissus blancs ou de couleur en coton pur.

CleanTEX 60 est la lessive-désinfectante idéale et fiable dans les hôpitaux ou les homes.

L'information en tant que lessive-désinfectante

Dosage: 5 g/ litre liquide de lavage
Temps: 20 min RKI
Température de désinfection: 60°C
Rapport de bain: 1 : 5

L'information en tant que détergent

Dosage pour 1 kg de linge sec

Dureté de l'eau	linge peu sale	linge normalement sale	linge très sale	Rendement*
0-15°FH <10°DH	16 ml (14 g)	24 ml (20 g)	41 ml (35 g)	48 kg
15-25°FH 10-16°DH	16 ml (14 g)	33 ml (28 g)	49 ml (42 g)	36 kg
>25°FH >16°DH	24 ml (20 g)	41 ml (35 g)	57 ml (48 g)	29 kg

*1 kg CleanTEX 60 suffit au moins (linge normalement sale) pour le lavage principal.

Recommandations importantes

Le fabricant ne porte aucune responsabilité pour dommages résultant d'une utilisation erronée du produit.

Caractéristiques techniques

Conservation	au minimum 2 ans
Stockage	frais et au sec
Valeur pH	solution 1%: 10
Composants	Tensio-actifs non-ioniques et anioniques, TAED, savon, zéolithes, agents de blanchiment, parfum, azurants optiques